

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

**Срок службы изделия - 5 лет.**

### ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.


### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитой меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



## Мадрид Шкаф 1.2 без зеркала



(ВхШхГ)  
**2300x1200x524**

Инструкция по сборке изделия,  
правила эксплуатации, гарантийный талон

| № дет. | Наименование         | Размер   | Кол-во |
|--------|----------------------|----------|--------|
| 1      | Боковина левая       | 2284 500 | 1      |
| 2      | Боковина правая      | 2284 500 | 1      |
| 3      | Крышка               | 1200 500 | 1      |
| 4      | Дно                  | 1168 500 | 1      |
| 5      | Перегородка          | 2168 500 | 1      |
| 6      | Вязка                | 776 500  | 2      |
| 7      | Вязка                | 376 500  | 1      |
| 8      | Полка                | 374 490  | 4      |
| 9      | Задняя планка        | 776 200  | 1      |
| 10     | Цоколь               | 1168 100 | 2      |
| 11     | Цокольная планка     | 406 100  | 1      |
| 12     | Фасад                | 2196 396 | 3      |
| 13     | Стенка задняя        | 1196 438 | 5      |
| -      | Брус соединительный  | 1196     | 4      |
| -      | Штанга металлическая | 772      | 1      |

Рис.1




Рис.2




Рис.3





Рис.4



| Фурнитура   |                                |        |
|-------------|--------------------------------|--------|
| Внешний вид | Наименование                   | Кол-во |
|             | Евровинт                       | 38 шт  |
|             | Петля накладная                | 8 шт   |
|             | Петля полунакладная            | 4 шт   |
|             | Ключ для евравинта             | 1 шт   |
|             | Полкодержатель                 | 16 шт  |
|             | Шуруп 3,5x16                   | 60 шт  |
|             | Штангодержатель металлический  | 2 шт   |
|             | Ручка СТ-1 (996 мм)            | 2 шт   |
|             | Подпятник                      | 6 шт   |
|             | Заглушка для евравинта Кашемир | 17 шт  |
|             | Гвозди                         | 100 шт |
|             | Стяжка межсекционная           | 2 шт   |

Необходимый инструмент для сборки:



**ВАЖНО!!!**



Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!